

Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO bílo/černý
Katalogové označení: BEZ1
NÁVOD

INSTALACE:

1. Dávkovač otevřete pomocí přiloženého klíče. Vložte klíček do horního zámku a zatlačte.
2. Nainstalujte dávkovač na zeď nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepicí pásky se ujistěte, aby byly obě plochy čisté a suché.
3. Oddělte kryt baterií a vložte 8 ks nových AA alkalických baterií podle správné polaritě a zavřete víko. V případě napájení za pomoci adaptéru zapojte adaptér do zásuvky a kontakt zapojte do dávkovače z boční strany.
4. Před naplněním nádoby gelem nebo tekutinou je nutné vytáhnout nádobu ven z dávkovače. Nádobu vytáhnete vysunutím směrem k sobě. Po naplnění vložte nádobu zpět do dávkovače.
5. Zapněte dávkovač tlačítkem ON/OFF. Po zapnutí blikne zelená kontrolka.
6. Nastavte dávkování na jednu nebo dvě dávky na jedno sejmutí pomocí tlačítka (objem jedné dávky závisí na zvolené pumpičce/náplně, viz níže). Zavřete víko dávkovače.

POUŽITÍ:

Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 3 - 10 cm ze spod od dávkovače.

Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.

PUMPIČKY:

Součástí balení je pumpička na dávkování gelové náplně:

Pumpička na gelovou náplň (YK1008) – přednastavená v dávkovači

- náplň: šampón, sprchový gel, tekuté mýdlo, dezinfekční gel
- jedna dávka je 0,8ml, dvě dávky 1,6ml

Možnost dokoupení: pumpička na sprej (pro tekutou náplň), napájecí adaptér.



Obr. Pumpička Gel - v hrotu pumpičky je dírka.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:

- Pokud je dávkovač zapnutý, kontrolka bliká zeleně každých 5 sekund.
- V případě, že kontrolka bliká červeně jsou slabé baterie.
- V případě, že kontrolka bliká červeně a zeleně zároveň jsou baterie úplně vybité, nebo je nádoba na náplň prázdná, případně mohlo dojít k nějaké neobvyklosti jako je ucpání trysky. Vypněte dávkovač, zkontrolujte, případně neobvyklosti odstraňte a znovu zapněte.
- V případě, že kontrolka bliká zeleně nepřetržitě došlo k nějaké překážce pro možnost dávkování. Odstraňte překážku k navrácení do normálního stavu.

UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.

Nádobu na náplň a pumpičku lze čistit pod tekoucí vodou a následně osušte. Nádobu a pumpičku vkládejte do dávkovače vždy suchou.

Dávkovač dezinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.

Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná, případně vyjmuta z dávkovače.

Příslušenství jako je pumpička na sprej vhodná pro tekutou náplň či nabíjecí adaptér lze dokoupit na našem e-shopu.